

3M Industrie-Klebebänder
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme
Doppelseitige Klebebänder



ATG 700

Handabroller

Bedienungsanleitung



ATG 700 Handabroller

1. Öffnen des Deckels durch Drücken an der vorgegebenen Markierung **(A)**.
2. Damit unterschiedlich breite Rollen eingesetzt werden können, wird ein Abstandshalter benötigt. Der Abstandshalter **(C)** ist bei:
 - 19 mm Rollen zu entfernen
 - 12 mm Rollen im Gerät zu belassen
(Im Lieferumfang des ATG-Abrollers enthalten)
 - 6 mm Rollen gesondert zu bestellenDie Rolle ist fest eingesetzt, wenn diese hörbar einrastet **(B)**.
3. Entfernen des Schutzpapier-Halters **(D, Abdeckung auf Rückspulnabe)** durch leichte Drehung nach links. Das Klebeband gemäß Abbildung einfädeln und loses Ende in der Rückspulnabe fixieren. Nach Einlegen des Klebebandes den Schutzpapier-Halter **(D)** wieder aufsetzen und durch Drehen nach rechts fixieren.
4. Deckel schließen. Tipp: Bei Rollen ab Werk den nicht klebenden Rollenanzug nutzen, um diesen in die Rückspulnabe einzufädeln.
5. Starten des Auftragens: Die Andruckrolle auf die zu beklebende Oberfläche setzen, Startknopf drücken und den ATG 700 Handabroller ziehen.
6. Beenden des Auftrags: Die Andruckrolle auf der Oberfläche halten, den Startknopf loslassen und das Gerät wegziehen, um den Klebestreifen abzureißen.
7. Um das abgewickelte Schutzpapier zu entsorgen, den Schutzpapier-Halter **(D)** nach links drehen und das Schutzpapier entfernen. Um den Rollenkern zu entnehmen, den Halteclip **(B)** nach innen drücken und Kern entfernen.



Anwendungsbeispiele



3M